



убрать

- 01. Лог
- 02. Cash Control
- 03. Блокировка
- 04. Таймауты
- 05. Повтор команд
- 06. Печать и отрезка
- 07. Подключение
- 08. Запрос состояния
- 09. Сохранение настроек
- 10. Отчеты
- 11. Перевод сообщений
- 12. Штрихкод
- 13. Язык
- 14. Поиск
- 15. Описание ошибок
- 16. БД чеков
- 17. Тестов. передача в ОФД**
- 18. ККТ Рюху
- 19. Обновление прошивки
- 20. Обновление лицензий
- 21. Ключ авторизации
- 22. Пинпад Yagis
- 23. ОФД-Я

Передавать данные ФН на сервер ОФД средствами драйвера  
 Всегда передавать данные средствами драйвера для моделей с поддержкой EoD

Период опроса, сек.:   
Таймаут ответа ОФД, мс:

По умолчанию

OK Отмена

Результат: (-9) Неверное значение свойства TagValueSt.

Передано: 02 0A FF 4D 1E 00 00 00 C7 04 00 00 65

Принято: 02 | 03 | FF | 4D | 00 | B1

Пароль: 30

Время: 94 мс

Оператор: 30

Настройка свойств

Закреть

Дополнит. параметры

О драйвере...

OK Отмена Применить



.3 ( 1.2) , , , FF30h ( ):

**Дополнительные параметры** убрать

- 01. Лог
- 02. Cash Control
- 03. Блокировка
- 04. Таймауты
- 05. Повтор команд
- 06. Печать и отрезка
- 07. Подключение
- 08. Запрос состояния
- 09. Сохранение настроек
- 10. Отчеты
- 11. Перевод сообщений
- 12. Штрихкод
- 13. Язык
- 14. Поиск
- 15. Описание ошибок
- 16. БД чеков
- 17. Тестов. передача в ОФД**
- 18. ККТ Рюж
- 19. Обновление прошивки
- 20. Обновление лицензий
- 21. Ключ авторизации
- 22. Пинпад Yarus
- 23. ОФД-Я

Передавать данные ФН на сервер ОФД средствами драйвера  
 Всегда передавать данные средствами драйвера для моделей с поддержкой EoS

Период опроса, сек.:   
Таймаут ответа ОФД, мс:

По умолчанию OK Отмена

Результат: (-9) Неверное значение свойства TagValueStr. Пароль: 30  
Передано: 02 0A FF 4D 1E 00 00 00 C7 04 00 00 65 Вреня: 94 мс **Настройка свойств**  
Принято: 02 103 1FF 14D 100 1B1 Оператор: 30 Закреть

Панель инструментов: Проверка связи, Параметры обмена..., Поиск оборудования..., Сервис..., Таблицы..., **Дополнит. параметры...**, О драйвере...

1. 23 1 5 0

**Удаленный мониторинг и администрирование**

Поле	Название	Значение
1	Работать с сервером скюк	0
2	Работать с сервером моно	0
3	Период опроса скюк	600
4	Период отправки моно	120
5	Разрешить автообновление	0
6	Однократное обновление	0
7	Есть обновление (ro)	0
8	Обновление готово к установке (ro)	0

1. , , ,

1. , , ,