




0

(,)

, : - - / - - - -







()

01. Состояние

Запросы

Полное состояние

Свойства

DrvFR v6.18.0.15 (64-bit)

Логические устройства

№ 1 Устройство №1

...

Проверка связи

Параметры обмена...

Поиск оборудования...

Сервис...

Таблицы...

Дополнит. параметры...

О драйвере...

Пароль сист. администратора: 30

Подключение: Локально

Протокол обмена: Стандартный

COM порт: COM 16

Скорость: 115200

Таймаут: 3000

Пароль: 30

Код ошибки:

OK

Отмена

Применить

Таблицы

№	Название	Рядов	Поле
1	Тип и режим кассы	1	45
2	Пароли кассиров и администраторов	30	2
3	Таблица перевода времени	20	4
4	Текст в чеке	14	1
5	Наименование типов оплаты		
6	Налоговые ставки		
7	Наименование отделов		
8	Настройка шрифтов		
9	Таблица формата чека		
10	Служебная		
11	Параметры кодирования q-кодов		
12	Веб-ссылка		
13	Параметры термопечати		

Открыть...

Сброс настроек

Импорт/Экспорт

Импорт/Экспорт таблиц

Выбор таблиц:

№	Название
☒	1 Тип и режим кассы
☒	2 Пароли кассиров и администраторов
☒	3 Таблица перевода времени
☒	4 Текст в чеке
☒	5 Наименование типов оплаты
☒	6 Налоговые ставки
☒	7 Наименование отделов
☒	8 Настройка шрифтов
☒	9 Таблица формата чека
☒	10 Служебная
☒	11 Параметры кодирования q-кодов
☒	12 Веб-ссылка
☒	13 Параметры термопечати
☒	14 Sdcad status

Прочитать

Записать

Открыть

Сохранить

Выбрать

Сбросить

Закреть

Данные таблиц не загружены. Вы можете прочесть их из устройства или загрузить из ф...

Крышка корпуса поднята : [нет]

Рычаг термоголовки чека опущен : [да]

Рычаг термоголовки журнала опущен : [да]

Оптический датчик чека : [да]

Оптический датчик журнала : [да]

2 знака после запятой в цене : [да]

Результат: [0] Ошибка нет

Передано: 02 06 FF 09 1E 00 00 00 EE

Принято: 02 14 31 FF 09 10 01 19 03 19 11 13 33 36 36 32 32 34 30 35 38 35 20 20 30 30 30 30 30 30 30 35 35 30 39 31 20 20 20 01 00 10 37 37 32 38 36 39 39 35 31 37 20 00 00

Пароль: 30


Время: 141 мс

Оператор: 30

Настройка свойств

Закреть

blocked URL



blocked URL

()

01. Состояние
02. ФН сервис
03. ФН чеки (ФФД 1.05-1.2)
04. Чеки (ФФД 1.0)
05. Отчеты
06. Печать текста
07. Печать графики
08. Параметры устройства
09. Сервис
10. БД чеков
11. Прочее
12. Pay Manager

Запросы Полное состояние

Таблицы

№	Название	Рядов	Поле
1	Тип и режим кассы	1	45
2	Пароли кассиров и администраторов	30	2
3	Таблица перевода времени	20	4
4	Текст в чеке	14	1
5	Наименование типов оплаты	16	1
6	Налоговые ставки	10	2
7	Наименование отделов	16	1
8	Настройка шрифтов	1	24
9	Таблица формата чека	17	5
10	Служебная	1	14
11	Параметры кодирования q-кодов		
12	Веб-ссылка		
13	Параметры термопечати		

Открыть...
Сброс настроек
Импорт/Экспорт

Сброс настроек

Вы уверены, что хотите выполнить сброс настроек таблиц?

OK Отмена

Свойства

DrvFR v6.18.0.15 (64-bit)

Логические устройства
№ 1 Устройство №1

Пароль сист. администратора: 30

Подключение: Якодино

Протокол обмена: Стандартный

COM порт: COM 16

Скорость: 115200

Таймаут: 3000

Проверка связи
Параметры обмена...
Поиск оборудования...
Сервис...
Таблицы...
Дополнит. параметры...
О драйвере...

Увеличенная точность количества : [нет]
Бумага на выходе из накопителя : [нет]
Бумага на входе в накопитель : [нет]
Денежный ящик открыт : [нет]
Крышка корпуса поднята : [нет]
Рычаг термоголовки чека опущен : [да]
Рычаг термоголовки журнала опущен : [да]
Оптический датчик чека : [да]
Оптический датчик журнала : [да]
2 знака после запятой в цене : [да]

Результат: [0] Ошибка нет
Передано: 02 06 FF 09 1E 00 00 00 EE
Принято: 02 | 43 | FF | 09 | 00 | 19 | 03 | 19 | 11 | 13 | 36 | 36 | 32 | 32 | 34 | 30 | 35 | 38 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 39 | 31 | 20 | 20 | 20 | 01 | 00 | 10 | 37 | 37 | 32 | 38 | 36 | 39 | 39 | 35 | 31 | 37 | 20 | 20 | 00 | 00

Пароль: 30
Время: 141 мс
Оператор: 30

Настройка свойств